



# TOTO®

## СУШКА ДЛЯ РУК TYS405G


### Предупреждения и уведомления



Перед установкой суши для рук обязательно ознакомьтесь с руководством по монтажу. Устанавливайте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте все меры по технике безопасности и предупреждения.

 <p><b>Внимание</b></p> <p>Наличие данного предупреждения означает, что неправильная эксплуатация чревата тяжелыми травмами и даже летальным исходом.</p>	 <p><b>Осторожно</b></p> <p>Наличие данного предупреждения означает, что неправильная эксплуатация чревата тяжелыми травмами или физическими увечьями.</p>
--	---


### Пример символа

 <p>Символ  указывает на запрещенное действие.</p>	 <p>Символ  указывает на действие, которое следует обязательно выполнить.</p>
--	--

 <b>Внимание</b>	
 <p>Запрещается</p>	<p>Не устанавливать в местах наличия агрессивных или воспламеняющихся газов и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это чревато возгоранием, коротким замыканием или повреждением прибора.</li> </ul>
 <p>Не разбирать</p>	<p>Не разбирать, не ремонтировать и не изменять прибор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это чревато возгоранием или поражением током.</li> </ul>
 <p>Не пользоваться прибором во влажной среде</p>	<p>Не устанавливать прибор на улице, в ванной комнате или в другом месте с высокой влажностью и не допускать, чтобы прибор находился в воде.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это чревато возгоранием, поражением током, коротким замыканием или повреждением прибора.</li> </ul>
 <p>Обязательно</p>	<p>Подключение всех электрических узлов разрешается выполнять исключительно квалифицированному электрику. Придерживайтесь технических стандартов по электрооборудованию и правил по прокладке электрической проводки, действующих в стране установки, а также руководства по монтажу.</p>


 <b>Внимание</b>	
 <p>Обязательно</p>	<p>Присоединить выключатель к электропитанию.</p>
<b>Внимание</b>	
<p>Не кладите какие-либо предметы на расстоянии 100 мм от нижней поверхности продукта. Не устанавливайте прибор на неровной стене.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это может привести к помехам при подаче воздуха во время эксплуатации прибора и мешать удовлетворительной работе продукта.</li> </ul>	
<p>Не ставьте продукт на его нижнюю поверхность. Не устанавливайте боковую крышку или поддон для воды перед установкой прибора на стену.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это чревато его повреждением.</li> </ul>	
<p>Вынимая продукт из упаковки, держите его за боковые отверстия.</p>	

### Положение установки






Соблюдайте расстояния от стен и других поверхностей указанных минимальных величин.


### Узлы




### Объем поставки

 <p>Установочная плита</p>	 <p>Ø4.5x30 Винты</p>	 <p>Шаблон</p>
 <p>Руководство по эксплуатации</p>	 <p>Руководство по монтажу</p>	

### Переключатель




### Порядок монтажа




продолжение на обратной стороне




2 \* Для положения монтажа установочной плиты см. шаблон




3 \* Для места вывода линии питания см. шаблон




5




4




6



7




8




**Осторожно**  
 При установке передней крышки не защемите линию питания, многожильный кабель и т.д.

9




### Проверка работы сушки для рук

1




Проверьте эксплуатацию


(1) Освещение



(2) Идет подача воздуха



2



После пробной эксплуатации

#### Информация для монтера:

После проверки работы всех функций и пробной эксплуатации передайте покупателю руководство по эксплуатации, входящее в объем поставки, и объясните ему, как пользоваться продуктом.

\* Обязательно передайте покупателю настоящее руководство по монтажу вместе с руководством по эксплуатации